



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сабельный вертикальный нож

DISON

DS- T3 (6", 8", 10", 12")

РАБОТА, СМАЗКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед началом работы внимательно прочитайте данную инструкцию.

Перед включением мотора убедитесь, что напряжение соответствует указанному на моторе. Наполните масленку. Включите двигатель при помощи кнопки и убедитесь в том, что лезвие движется без затруднений.

ВНИМАНИЕ! Данное оборудование имеет острое лезвие. Держите руки подальше от лезвия, используйте ограничительные пластины и рукоять ножа при работе.

УХОД

Используйте воздушный шланг для очистки мотора и заточного устройства два раза в неделю, при этом необходимо надевать защитную маску для глаз. Снимите крышку и очистите пространство возле винтов и механизм заточки раз в неделю. Снимите лезвие и очистите желоб один раз в день. Не смазывайте ролики платформы, если ролики заедают, промойте их в очищающем растворе.

ВНИМАНИЕ!!! Не используйте заточку без лезвия, иначе заточное устройство будет повреждено.

ЗАТОЧКА НОЖА

1. Уберите машину с материала.
2. Опустите прижимную пластину в нижнюю позицию.
3. Медленно нажмите рычаг E, который приведет в действие механизм заточки. Слишком резкое нажатие может заблокировать рычаг. В таком случае поднимите рычаг J и повторите попытку. После нескольких попыток вы сможете подобрать необходимую силу нажатия.

Длина лезвия 6", максимальная высота раскроя 110 мм.

Длина лезвия 8", максимальная высота раскроя 160 мм.

Длина лезвия 10", максимальная высота раскроя 210 мм.

Длина лезвия 12", максимальная высота раскроя 260 мм.

Максимальная скорость 3400 об/мин, мощность двигателя 750W; напряжение 220V, 50 Гц.