

DISON



ИНСТРУКЦИЯ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ DISON DS-8420D, DS -8450D, DS -8720D, DS -8750D



1. Подключение блока управления

Подключите блок управления к системе электропитания 220V. Система электропитания должна быть оснащена заземляющим устройством.

Вставьте вилку мотора, блока управления и устройства синхронизации в соответствующие гнезда. Убедитесь, что они прочно подсоединены (Fig.30,31)




Fig.30





Fig.31

2. Панель управления

Схема операционной панели представлена на рисунке.



2.1 Дисплей

4 лампы индикатора - слева направо 1,2,3,4. В исходном состоянии все четыре лампы выключены.

Лампа 1 выключена – режим обычной скорости (устанавливаемое значение от 500 до 3 600)

Лампа 1 включена – режим высокой скорости (устанавливаемое значение от 500 до 4 500)

Лампа 2 выключена – режим позиционирования иглы отключен

Лампа 2 включена – режим позиционирования иглы включен

Лампа 3 включена – режим прямого хода

Лампа 3 выключена – режим обратного хода

Лампа 4 включена – верхнее положение иглы

Лампа 4 выключена – нижнее положение иглы

2.2 Эксплуатация

2.2.1 Регулировка скорости



При нажатии кнопки  на экране отобразится текущая скорость. В диапазоне 500-3000 шаг изменения 500, в диапазоне 3000-3600 или 3000-4500 шаг изменения – 300.

***Для блоков нового образца: для установки скорости необходимо включить машину, нажать одновременно 2 клавиши: **P** и левый пустой квадрат. Затем нажимаем **P** - на табло появится **P00**. Правой нижней клавишей выбираем параметр **P01**, затем нажимаем клавишу **S**. Устанавливаем значение параметра (не более 550 - иначе двигатель даст ошибку). После установки нажимаем **S** для подтверждения выбранного значения, затем **P** - двигатель будет работать в обычном режиме.



2.2.2 Контроль режима позиционирования иглы



Для включения режима позиционирования иглы нажмите кнопку , загорится лампа 2.



Для выключения режима позиционирования иглы снова нажмите кнопку , лампа 2 погаснет.

2.2.3 Режим прямого и обратного хода



Для установки обратного хода нажмите кнопку , загорится лампа 3.



Для установки прямого хода снова нажмите кнопку , лампа 3 погаснет.

2.2.4 Режим верхнего и нижнего положения иглы



Для установки нижнего положения иглы нажмите кнопку , загорится лампа 4.



Для установки верхнего положения иглы снова нажмите кнопку , лампа 4 погаснет.

3. Коды ошибок

Код ошибки	Описание ошибки	Возможная причина ошибки	Порядок устранения
ER-1	Неисправность регулятора скорости	При запуске машины наступили на регулятор скорости	Уберите ногу с педали
ER-2	Перегрузка мотора	Перегрузка мотора или отсутствие соединения с мотором	Отключите питание, ликвидируйте проблему, перезапустите машину
ER-3	Неисправность кодирующего диска	Ослаб проводной сигнал мотора	Отключите питание, вставьте провод мотора, перезапустите машину
ER-4	Текущая ошибка	Затухание двигателя	Отключите питание, ликвидируйте затухание, перезапустите машину
3333 Все лампы горят	Внутренняя ошибка		Перезапустите машину. Если проблема не исчезла, свяжитесь с производителем
4444 Все лампы горят	Внутренняя ошибка		Перезапустите машину. Если проблема не исчезла, свяжитесь с производителем
5555 Все лампы горят	Внутренняя ошибка		Перезапустите машину. Если проблема не исчезла, свяжитесь с производителем
6666 Все лампы горят	Внутренняя ошибка		Перезапустите машину. Если проблема не исчезла, свяжитесь с производителем
7777 Все лампы горят	Внутренняя ошибка		Перезапустите машину. Если проблема не исчезла, свяжитесь с производителем
8888 Все лампы горят	Внутренняя ошибка		Перезапустите машину. Если проблема не исчезла, свяжитесь с производителем