

Инструкция по безопасности

- Пользователи должны полностью и внимательно прочитать руководство по эксплуатации перед установкой или эксплуатацией.
- Продукт должен быть установлен и предварительно эксплуатироваться хорошо обученными людьми.
- Вся инструкция, отмеченные знаком **⚠**, должны быть соблюдены и/или выполнены; в противном случае возможны травмы
- Для наилучшей работы и безопасности запрещается использование удлинительного кабеля с несколькими розетками для подключения питания.
- При подключении шнуров питания к источнику необходимо убедиться, что напряжение ниже 250 В и соответствует номинальному напряжению, указанному на фирменной табличке двигателя.

- Внимание: если блок управления имеет систему переменного тока 220 В, не подключайте блок управления к розетке переменного тока 380 В. В противном случае произойдет ошибка и двигатель не будет работать. Если это произойдет, пожалуйста, немедленно отключите питание и проверьте напряжение. Продолжение подачи напряжения 380 В в течение 5 минут может привести к повреждению предохранителя F2, взрыву электролитических конденсаторов и модуля питания U14 главной платы.
- Пожалуйста, не работайте под прямыми солнечными лучами, на открытом воздухе и в помещениях с температурой выше 45 °C или ниже 0 °C.
 - Пожалуйста, избегайте работы вблизи обогревателя в зоне росы или при влажности ниже 10% или выше 95%.
 - Пожалуйста, не работайте в местах с едкими веществами или летучими газами.
 - Избегайте попадания шнура под тяжелые предметы, изгибы и перекручивания.
 - Заземляющий провод шнура питания должен быть подключен с помощью проводов соответствующего размера и клемм. Это соединение должно быть исправно всегда.
 - Все движущиеся части должны быть заштынены
 - При первом включении машины включите машину на низкую скорости и проверьте правильное направление вращения.
 - Отключите питание перед следующими операциями:
 - Подсоединение или отсоединение любых разъемов на блоке управления или моторе.
 - Заправка / смена иглы.
 - Ремонт или выполнение какой-либо механической регулировки.
 - Когда машина не работает

- Работы по ремонту и техническому обслуживанию должны выполняться только электронными техниками, прошедшими соответствующее обучение.
- Все запасные части для ремонтных работ должны быть предоставлены или утверждены производителем.
- Не используйте какие-либо предметы, чтобы ударить или вскрыть оборудование.
- Гарантийный срок на этот продукт составляет 1 год с даты покупки или в течение 2 лет с даты изготовления.
- Любая неисправность, обнаруженная в течение гарантийного срока при нормальной эксплуатации, будет устранена бесплатно. Однако стоимость обслуживания будет взыматься в следующих случаях, даже если в течение гарантийного срока:
 - Неправильное использование, включая: неправильное подключение высокого напряжения, неправильное применение, ремонт, модификацию некомпетентными запчастями, или работу без предосторожности, или работу, выходящую за пределы его технических характеристик, или введение в изделие других предметов или жидкостей.
 - Ущерб от пожара, землетрясения, наводнения, коррозии, влаги, ненормального напряжения питания и любых других повреждений, вызванных стихийным бедствием или неподходящими условиями.
 - Примечание: мы делаем все возможное, чтобы протестировать и изготовить продукт для обеспечения качества.

1. Панель управления и инструкция пользователя

