



## DISON DS -D108A



### ИНСТРУКЦИЯ

Перед началом работы внимательно прочитайте данную инструкцию.

#### **А. РАБОТА**

Данная машина очень проста в использовании. Внимательно прочитайте инструкцию, в случае возникновения вопросов обратитесь к продавцу или эксперту.

#### **В. СБОРКА**

1. Соберите машину согласно рисунку.
2. Выберите соответствующее напряжение, используйте заземление для безопасности.
3. Убедитесь что направляющие чистые перед первым использованием.

#### **С. ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ И ЩЕТОК**

1. Лезвие: Лезвие должно быть заменено при износе 3-4 мм. При установке ножа обращайте внимание на лицевую сторону ножа. Надпись нанесена на лицевой стороне.
2. Графитовые щетки: Когда мотор работает ненормально, необходимо остановить его и проверить щетки. Щетки должны быть заменены, когда изнашиваются на 5-6 мм.

#### **Д. ОБСЛУЖИВАНИЕ**

1. Заточный камень: При загрязнении, заточный камень должен быть заменен для обеспечения постоянной остроты лезвия.
2. После длительной работы необходимо очистить направляющие и нижний нож для обеспечения плавного скольжения.

#### **Е. ВНИМАНИЕ**

1. При запуске машины убедитесь что на направляющих не находится ничего кроме материала, который нужно разрезать.
2. Необходимо поднимать защитную пластину в соответствии с высотой настила.
3. Перед обслуживанием и ремонтом убедитесь, что машина отключена от питания.
4. Заземление необходимо для безопасности.
5. Оператор должен держать руки сухими.
6. При использовании машины необходимо следовать инструкции, в противном случае мы не несем ответственности.

#### **Ф. Основные технические характеристики:**

1. Диаметр лезвия: 108 мм
2. Напряжение однофазное: 220V/110V
3. Максимальная ширина ткани, мм 1800
4. Длина линейки, м 2,4
5. Скорость, об/мин 12000.