

Утюг JATI STB-200 для парогенератора

Инструкция по эксплуатации



Технические характеристики:

Напряжение: 220 Вт

Номинальная частота: 50 Гц

Мощность: 800 Вт

Размеры рабочей поверхности: 224 x 121 мм

Проверьте и убедитесь, что ваше напряжение питания от сети переменного тока соответствует указанному на корпусе утюга, то есть - 220 В.

Прежде, чем включать утюг в электрическую сеть, убедитесь, что ваша электросеть оснащена по правилам, принятым в странах ЕС, то есть имеет защиту от короткого замыкания и заземление.

Вставьте вилку утюга в разъем электросети и паровой шланг в обжимной канал для него на панели парогенератора.

Утюг подходит для установки со всеми парогенераторами фирмы JATI, но обязательно нужно убедиться в этом, проверив монтажные схемы его и парогенератора, перед подключением.

Инструкция по использованию

- 1) Установите на утюге температуру «***» на переключателе температур.
- 2) Подождите 4-5 минут для того, чтобы утюг нагрелся.
- 3) Перед началом глажения нажмите кнопку подачи пара на утюге и отведите утюг в сторону от материала, который будет гладиться, чтобы конденсат, который, возможно, сформировался на стенках шланга после предыдущей работы или проверки утюга, не попал на материал и не испортил его.
- 4) При нажатии на кнопку подачи пара через отверстия в подошве выбрасывается пар. Чтобы предотвратить протекание воды через подошву, не удерживайте кнопку пара более 5 секунд.
- 5) После окончания работы выключите устройство, отключите шнур питания от розетки и дождитесь полного остывания.

Предостережение. Всегда ставьте утюг на подставку из силикона, т.к. другие типы материалов при контакте с утюгом могут расплавиться. Если температура глажения устанавливается в зоне «***» (для трудно разглаживаемых материалов), то после окончания глажения устанавливайте переключатель температуры в зону «***».

- Никогда не оставляйте утюг включенным, если он не выключается автоматически.
- Всегда вынимайте вилку из розетки.
- Не оставляйте включенный утюг без присмотра.
- После использования устройства или если Вы оставляете утюг без присмотра, поставьте утюг вертикально и отключите шнур питания от розетки.
- Следите, чтобы дети не прикасались к горячему утюгу и не вынимали шнур питания из розетки. Это опасно!
- Никогда не погружайте утюг в воду.
- Шнур питания не должен касаться нагретой подошвы.
- Не используйте устройство, если оно повреждено.
- Не пытайтесь установить причину поломки самостоятельно, и не пытайтесь сами починить утюг или шнур питания. Обратитесь в сервисный центр, где неисправность будет устранена заменой подходящих к утюгу запчастей, или к квалифицированному технику.

Утюг (без вилки) предназначен для утюжки с паром готовых швейных изделий и заготовок из различных материалов. Подключается к парогенератору. Пробковый материал рукоятки предотвращает скольжение рук. В комплект поставки входит парозлектрошланг длиной 2,5 м.
Тефлоновая насадка на утюг приобретается отдельно.