

ШАТІ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**МАШИНА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ
ТЕКСТИЛЬНОЙ РЕМЕННОЙ ТЕСЬМЫ**

МОДЕЛЬ JT T817

НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Машина JT T817 предназначена для нарезания тесьмы, ремней из натуральных, искусственных и смешанных волокон. Тесьма подается из рулона. Размеры тесьмы при нарезании задаются согласно параметров в приведенной ниже таблице

Модель	Длина нарезаемой тесьмы	Погрешность	Ширина тесьмы	Толщина нарезаемой ленты	Скорость	Максимальная температура	Габариты
JT T817	До 1500 мм	1	До 50 мм	До 6 мм	23 м/мин	320°C	500×340×455

Машина для нарезания тесьмы, ремней управляется с помощью специального механизма эксцентрика, который позволяет отрегулировать работу верхнего и нижнего ножей для нарезания тесьмы.

Нарезание тесьмы происходит автоматически. Если же необходимо поменять ножи, они фиксируются в верхнем положении.

До момента запуска машины в работу необходимо:

1. Произвести смазку подвижного механизма нарезания тесьмы
2. Установить защитный кожух на мотор
3. Установить защитный экран в зоне работы ножа и только после этого начинать работу
4. Установить рулон с тесьмой на кронштейне, заправить тесьму
5. Не снимать защитный кожух с мотора и защитный экран ножа во время работы машины

Настройка машины на нарезание тесьмы определенной длины:

1. Ослабить гайку А
2. Ослабить регулировочный винт В с помощью отвертки и установить палец шайбы С на уровне требуемой разметки на линейке Д
3. После настройки на требуемую длину нарезания затянуть гайку А.

