

JATI

Раскройный дисковый нож

JATI
JT-70



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: перед началом эксплуатации машины внимательно прочтите и изучите данную инструкцию. Храните данную инструкцию в доступном месте.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку раскройной машины.

Данная инструкция описывает рекомендации по ежегодному уходу, а также меры предосторожности при работе с машиной, необходимые для ее сохранения в наилучшей кондиции.

Пожалуйста, перед началом работы внимательно изучите данную инструкцию.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При замене частей питание должно быть выключено;
- Напряжение должно быть 210-230 V;
- Используйте нож осторожно, избегайте обрезания или повреждения провода питания, избегайте повреждения машины и лезвия;
- Запрещается останавливать или выравнивать при помощи силы;
- НЕ ТРОГАЙТЕ вращающееся лезвие руками.

ИНСТРУКЦИЯ

Раскройная машина JT-70A подходит для выполнения кроя одежды, обуви, шляп, зонтов. Это портативная машина способная выполнить крой быстро. Она обладает всеми необходимыми функциями и продуманной структурой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Размер лезвия: Ø 70мм
Скорость: 2400 оборотов
Высота настила: 25 мм
Вольтаж: однофазный, 210-230 V
Мощность: 170 W

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ:

1. Заточка лезвия: включите раскройную машину, нажмите кнопку заточки (B3), заточный камень (B7) заточит лезвие автоматически. Если заточный камень грязный, то необходимо его очистить или заменить.
2. Установка и снятие лезвия: выкручивается гайка крепления диска. Возле отверстия для заточного камня вставьте цилиндрический штырек для фиксации лезвия (B22).
3. Замена остальных частей производится согласно схеме.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

1. Заточный камень (B7) при загрязнении должен очищаться и заменяться вовремя, для обеспечения заточки лезвия.
2. Очистка: необходимо очищать пространство за лезвием и в самой машине для избегания возникновения неисправностей.
3. Смазка подвижных частей: При нормальном использовании раскройной машины необходимо заливать мало в масленку (B9) смазка должна производиться 2-3 раза в месяц.
4. Смазка ножа: Перед использованием ножа, используйте маслом №30 нанесенное на материал для смазки, для уменьшения трения между нижним ножом и лезвием.
5. Замена щеток: После длительной работы, необходимо заменить щетки (если мотор работает ненормально, выключите машину и проверьте щетки).

ПРИЧИНЫ НЕКАЧЕСТВЕННОГО КРОЯ

Причина	Устранение
Нижний нож (B25) или лезвие (B21) изношены или повреждены	Заменить
Неверный угол между лезвием и нижним ножом	1. установите лезвие правильно 2. лезвие должно быть установлено под правильным углом к нижнему ножу.
Загрязнение заточного камня	Удалите грязь, заточите лезвие.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ

лезвие	1	штырек	1	Соединитель	2	Материал для смазки	1
Заточный камень	1	Прижимная пластина	1	щетки	1	смазка	